

Használati útmutató

DESIGN GYERTYA

Meggyújtás előtt a kanócot megfelelő méretűre, kb. 0,3 cm hosszúságúra kell vágni. Ennek a legbiztonságosabb módja a kanócvágó használata. Biztonsági okokból ajánlott a gyertyatartó használata. A gyertyákat jól szellőző helyiségben szabad égetni. A gyertyatartót stabil, hőálló felületre kell helyezni, majd ezután a kanóc meggyújtásával a gyertya égetését megkezdhetjük. Ajánlott a viasz tisztántartása.

Biztonsági előírások

Soha ne hagyj égő gyertyát felügyelet nélkül.

A gyertyákat tartsd távol a gyermekektől és a háziállatoktól.

Gyúlékony tárgyak közelében soha ne gyújts gyertyát.

Amíg a viasz folyékony és forró, soha ne mozdítsd el a gyertyát.

Kerüld el a gyertya teljes leégését.

Használj a gyertya méretéhez megfelelő gyertyatartót, és helyezd stabil és hőálló felületre.

Győződj meg arról, hogy a gyertya feletti van kb 1 méter szabad hely, annak érdekében, hogy a láng és a hő biztonságosan fel tudjon emelkedni.

Az egyenetlen égés, csöpögés és a korom elkerülése érdekében tarts távol minden olyan eszközt, amely huzatot hozhat létre, pl.: mennyezeti ventilátort vagy légkondicionálót.

Mindig várd meg míg teljesen elalszik, vagy kihűl, mielőtt megérinted, vagy mozgatod, vagy felügyelet nélkül hagyod a gyertyát.

A meleg hőmérséklet hatására a viasz megolvad. Tárold a gyertyákat száraz, hűvös helyen, amíg nem veszed újra használatba.