



## Utasítások

### Hol találja meg az applikációt?



Kérjük keressen a „Scent Marketing” keresőszavakkal a Google Play-en vagy az App Store-on!



Eszköz hozzáadása





Gyári jelszó: 8888





A fokozat módosítását követően mentse el beállítását, MIELŐTT visszalépne a főmenübe.

### Jelszó módosítása




Ha elfelejtette jelszavát, nyomjon a „Change Password” gombra, ami visszaállítja a gyári jelszót. (8888)



# TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

AE103





## Hibaelhárítás

Mielőtt az eszköz javítását, vagy cseréjét igényelné, kérjük, az alábbiak alapján próbálja meg beazonosítani a problémát


Tünet	Megoldás
nem porlaszt	-Győződjön meg róla, hogy eszköze működési fázisban van-e! Ha nincs, nem fog porlasztani. - Ellenőrizze, hogy megsérült-e a pumpa! Ha igen, cserére szorul.
keveset fúj	-Ellenőrizze, hogy a tömítés a helyén van, és nem hibásodott meg! Kérjük, helyezze vissza, vagy cserélje le! -Ellenőrizze, hogy a porlasztómag megfelelően be van dugva! Tisztítsa meg alkohollal, vagy cserélje le!
fröcsköli az olajat	-Ellenőrizze, hogy a porlasztófej nem hibásodott-e meg
túlcordul az olaj	-Ellenőrizze, hogy az üveg megfelelően van behelyezve! Korigálja, ha szükséges! -Ellenőrizze, hogy a porlasztófej vagy a porlasztómag meghibásodott-e! Cserélje ki, ha szükséges! -Kérjük, helyezze függőleges állapotba a készüléket! Ha eldőlt, vagy ferdén áll, kifolyhat az olaj.

## Paraméterek

[	Termék	]	AE103
[	Méret	]	87*65*214mm
[	Ürmérték	]	100ml
[	Súly	]	300g
[	Kiterjedés	]	100m <sup>2</sup>
[	Energia	]	AC100V-240V 60/60 Hz



## ⚠ Figyelmeztetés



1. Használatba helyezés után, kérjük, tartsa az eszközt függőlegesen! Az eszköz eldöntése az olaj túlcserélését okozhatja, ami szennyezheti az áramkört, rontsolva ezzel az eszköz működését.

2. Kérjük, ne szerelje szét az eszközt előzőleges egyeztetés nélkül! Ha terméke hibás, lépjen velünk kapcsolatba!

## Eszköz tisztítása

**Az eszközt az alábbi esetekben kell tisztítani:**

1. Amennyiben illatot cserél készülékében.
2. Amennyiben a porlasztás mértéke csökken, vagy gyengül.

**Tisztítás lépései:**


1. Csavarja le az alsó borítást, majd vegye ki az üveget!
2. Egy nagyobb tartályba helyezzen ipari alkoholt! Áztassa az öveget az alkoholban 5-10 perci!
3. Szárítsa ki az üveget!

## Koncentráció és fogyasztás

Fokozat	G1	G2	G3	G4
Szünetelési idő (s)	285s	135s	85s	60s
Fogyasztás (ml/hr)	0.07	0.15	0.23	0.30


Megjegyzés: 1. Minden fokozat munkaideje 15msp.  
2. Más fokozatok, és más olajon különböző értékekkel rendelkezhetnek.

## Üzembe helyezés



## Használati utasítás

**Irányítás a gombbal: Egyszerű használat és fény szenzoros mód**



**Irányítás Applikációval: kényelmesebb és intelligensebb**

